

Limning av Jackon Fibercementskivor på EPS/XPS

Använd ett **cementbaserat, flexibelt kakelfix** för att limma Jackon Fibercementskivor på EPS och XPS. Det är viktigt att alltid **följa limproducentens anvisningar**. Kontrollera om temperaturen är rätt, det ska varken vara för kallt eller för varmt. **Undvik direkt solljus** (ref. limproducenten).

Vägledning

- Maximal längd på skivan: 1200 mm.
- Maximal höjd på skivan: 600 mm.
- Börja med att rugga upp ytan på EPS/XPS. Använd en stålborste, tänderna på en såg eller ett grovt sandpapper på ett putsbleck.
- Efter att ytan ruggats upp borstas den ren från lösa partiklar innan fixet läggs på.
- Kom ihåg primer på fibercementskivan (följ producentens anvisningar)
- För på fixet med en tandad spackel på bägge sidor.
- Lägg press på fibercementskivan under härdningstiden.
- Vertikala skarvar mellan skivorna fogas med flexibelt utomhusfog/lim.

