

English.....	2
Svenska.....	3
Norsk.....	4
Dansk.....	5
Suomi.....	6
Deutsch.....	8
Netherlands.....	10
Français.....	12
Italiano.....	14
Español.....	15
Português.....	17
Ελληνικά.....	18
Polski.....	20
Eesti.....	22
Lietuviškai.....	23
Latviski.....	25
Русский.....	27

Limit 1001 HV

Ühe horisontaalse ja ühe vertikaalse joonega ristlaser. Vertikaaljoone ulatus 115 kraadi. Magnetiline pehmenduskompenaator. Režiimilüliti võimaldab jooni eraldi juhtida või kaldjoonte saamiseks isenivellerimist välja lülitada. Mehaaniline lukustus vibratsiooni vältimiseks.

Komplektus : Laser, seinale või kolmjalale kinnitatav multifunktsionaalne hoidik, märkleht, pehme kott, patareid ja kasutusjuhend.

Ohutus. Ära vaata laserikiirt. See võib kahjustada sinu silmi. Ära kunagi paiguta aparati silmade kõrgusele.

Hooldus ja käitlemine. See on täppisaparaat ning seda tuleb vastavalt hoida. Välti pörutust, kukkumist ja vibratsiooni. Transpordi ajaks lülita aparaat lülitus/lukustusnupuga välja. Kasuta ja hoiu aparati vaid eespool nimetatud temperatuurivahemikes. Kui sa laserit pikemat aega ei kasuta, siis võta patareid välja. Kuivata pehme kuiva lapiga.

Tehnilised andmed :

2 laserdiodi, klass 2M, 15 mw 635 nm.

Isenivellerimise ulatus		$\pm 3^\circ$
Täpsus	mm	$\pm 3 \text{ mm}/10\text{m}$
Kaitseklass	IP	54
Patareid		3 tk, tüüp AA
Tööaeg	t	10
Töökeskkonna temperatuur	$^\circ\text{C}$	-10...+50
Keere		¼"
Mõõtmed	mm	90x90x65
Mass	g	365

Käivitamine. Lükka esiküljel olev lülitus/lukustusnupp paremale.

Väljalülitamine. Lükka lülitus/lukustusnupp vasakule.



Ümberlülitati: horisontaalne - vertikaalne - horisontaalvertikaalne - isenivellerimise väljas. Kui laser kallutada isenivellerimine ulatusest välja, siis laserijoon hakkab vilkuma.



Impulss-signaali. Väljas või heledasti valgustatud ruumis koos laserivastuvõtjaga töötamiseks. (Lisavarustus). Laserivastuvõtja tähistab signaali vastuvõtmist visuaalselt ja helisignaali. Tööulatus 35 meetrit.

Patareid. Patareipesa kaas asub aparadi tagaküljel.