Penseltvätt



Rena penslar är A och O när du ska måla. Rengör dina penslar med Penseltvätt. Penseltvätten löser upp de flesta färgerna på marknaden. Om du ska ha ett kortare uppehåll i ditt målande kan du använda Penseltvätt för att hålla penslarna i gott skick däremellan. Penseltvätt innehåller inga flyktiga lösningsmedel och har en behaglig doft. Dessutom är den skonsam mot djur och naturdå den inte innehåller några miljögifter.

TEKNISK INFORMATION

Innehåller	AQUA, PHENOXYETHANOL, ETHYLHEXYL LAURATE, C9-11 PARETH-4, TETRAPOTASSIUM PYROPHOSPHATE, UNDECETH-3, UNDECETH-7

Beckers Färg
120 86 Stockholm
Telefon 0200 212122
kundcenterbeckers@ppg.com
www.beckers.se

APPLICERINGSINSTRUKTIONER

Applicering

Det är bäst att rengöra verktygen genast efter målningsarbetet avslutas. Stryk av så mycket färg som möjligt från penseln eller verktyget. Häll upp lagom mängd med penseltvätt i ett kärl. Undvik kärl som kan förväxlas med föda och håll den utom räckhåll från barn. Doppa penseln några gånger i Penseltvätt tills all färg försvunnit ur penseln. Skölj noga i vatten, eventuellt med tillsats av lite diskmedel. Är färgen intorkad bör penseln få stå något dygn i Penseltvätt. Bearbeta sedan penseln mot botten på kärlet tills eventuellt kvarvarande färgrester lossnar. Skölj noga med vatten.

Viktigt

Penseltvätt skadar inte plast, gummi eller trä. Långvarig kontakt med produkten kan vara uttorkande på huden. Undvik onödigt stänk och använd skyddshandskar.

Bör förvaras i temperatur mellan +5°C till högst +30°C.

För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Beckers Färg
120 86 Stockholm
Telefon 0200 212122
kundcenterbeckers@ppg.com
www.beckers.se