# Living Lackfärg Blank

Beckers Living Lackfärg Blank är en lackfärg för möbler och snickerier inomhus. Den är lätt att måla med, flyter ut bra och torkar snabbt. Färgen ger en jämn och vacker blank yta som inte gulnar. Då färgen är vattenburen luktar den minimalt under målning och torkning.




## TEKNISK INFORMATION

| | |
|---|---|
| **Glans** | Blank |
| **Bindemedel** | Akrylat |
| **Verktyg** | spruta, pensel, roller |
| **Målningstemperatur** | Mellan +10°C till ca +25°C yttemperatur |
| **Materialåtgång** | 8-10 m²/l |
| **Torktider** | Klibbfri efter 4 h. Övermålningsbar efter 8 h. |
| **Verktygen rengöres med** | Vatten eller penseltvätt |
| **VOC** | Gränsvärde (A/d): 130 g/l (2010). Produktens VOC < 130 g/l. |

Beckers Färg
120 86 Stockholm
Telefon 0200 212122
kundcenterbeckers@ppg.com
www.beckers.se

# APPLICERINGSINSTRUKTIONER

## Förberedelser av ytor

OMÅLADE YTOR: Se till att underlaget är torrt, rent och fritt från damm. Laga eventuella skador med Beckers Snickerispackel. Slipa med medelfint slippapper. Grundmåla med lackfärgsgrund från Beckers.

MÅLADE YTOR: Avlägsna först damm, smuts och löst sittande färg. Rengör sedan ytan med Beckers Inomhustvätt enligt rekommendation. Laga eventuella skador med Beckers Snickerispackel. Blanka ytor mattslipas med fint slippapper. Grundmåla med lackfärgsgrund från Beckers. Ytor i gott skick behöver ej grundmålas.

Till metall-, fabrikslackade eller icke sugande ytor används Beckers Häftgrund som grundfärg.

## Applicering

Täckmåla 1-2 gånger med Living Lackfärg Blank. Låt torka väl mellan strykningarna.

## Skötselråd

Vardaglig skötsel: Rengör ytan med allrengöringsmedel alternativt ett handdiskmedel och skölj sedan med ljummet vatten. För bästa resultat tvätta ytan nedifrån upp och tänk på att efteråt ventilera rummet så att ytan torkar fortare.

Fläckborttagning: Använd allrengöringsmedel. Svarta missfärgningar (metallsvärtning) som uppstått när man gnidit t ex nycklar eller ringar mot den målade ytan raderar man bort med ett rent radergummi. Använd aldrig starka lösningsmedel eller sprit.

Bättring: Bättra alltid med samma produkt som ytan senast är målad med och om möjligt samma satsnummer som senast använts. Vid annat satsnummer eller bryttillfälle av kulör kan en mindre kulöravvikelse förekomma. För bästa resultat bättra därför alltid hela ytan för att undvika struktur, kulör och glansskillnader. Vid fläckbättring försök att efterlikna ytans/färgfilmens penselstruktur/gräng för att minimera risk för struktur, kulör och glansskillnader.

Övrigt: Lackfärgens slutgiltiga egenskaper uppnås först efter ca 3 dagar vid normal rumstemperatur 23°C. Undvik hård nedsmutsning och rengöring av ytorna fram till dess att färgen har härdat klart.

## Viktigt

Rör om färgen innan användning.

Låt ställytor som bord och hyllor torka 1 vecka innan de belastas, för att uppnå full hårdhet.

Undvik målning om ytan är kallare än +10°C.

Besök www.beckers.se för mer information.

Beckers Färg
120 86 Stockholm
Telefon 0200 212122
kundcenterbeckers@ppg.com
www.beckers.se

## Miljö och avfallshantering

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hällas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler. Eventuella metallhandtag ska sorteras som metall.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständigt. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.

Beckers Färg
120 86 Stockholm
Telefon 0200 212122
kundcenterbeckers@ppg.com
www.beckers.se